

Reinigung Kassetten-Decke



1
Schützen Sie die Hände vor Verletzungen durch das Tragen von Handschuhen.



2
Heben Sie die Kassetten vorsichtig aus den C-Schienen. Fassen Sie sie nur an den Seitenteilen A oder an den kleinen Lamellen B an.



3
Ziehen Sie die zu reinigenden Kassetten zum Herausnehmen nach, bis die ganze Reihe leer ist. (Bis zu 10 Kassetten möglich.)



4
Besprühen Sie die Kassetten bei starker Verschmutzung auf beiden Seiten mit einem fettlösenden Reinigungsmittel.



5
Stellen oder legen Sie die Kassetten in den Waschkorb. Lassen Sie die Kassetten nach dem Waschen gut trocknen und entfernen Sie Wasserrückstände mit einem Lappen.



6
Durch das Einsprühen mit einem Pflegemittel erhalten die Kassetten einen maximalen Glanz.



7
Setzen Sie die sauberen Kassetten vorsichtig in die C-Schienen und schieben diese (max. 10 Stück) nach bis die Reihe wieder komplett ist.



8
Bei Erwerb von zusätzlichen Kassetten kann eine Reinigung im Austauschverfahren erfolgen, ohne den Kochprozess zu beeinflussen.

